

Початок роботи, вибір фіскального реєстратора, налаштування

(Даний розділ рекомендується для перегляду тільки адміністратором або власником магазину)

Увага! Інформація, надана в даному розділі, має ознайомчий характер. Відповідальність за використання або невикористання даних функцій програми лежить на кінцевому користувачеві. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися законодавства Вашої країни.

Функція другого чека в програмі створена для друку вибірових позицій на другому принтері. Як правило – це фіскальний реєстратор. Зверніть увагу: другий чек друкує вибрані товари, в той час як перший чек (звичайний, нефіскальний принтер) друкує усі товари чека. Ця функція потрібна, щоб була можливість віддати перший чек клієнту, з правильною сумою і списком товарів. Другий чек необхідний, більше, для податкової звітності.

Для початку роботи, виберіть підтримувану модель фіскального реєстратора, і параметри COM порту (RS232) в налаштуванні касових місць для потрібного касового місця. Зверніть увагу, що фіскальні реєстратори, підключені через USB роз'єм, так само визначаються як пристрої, підключені через віртуальний COM порт.



Зверніть увагу, що для реєстрації драйвера фіскального реєстратора серії FP «Exellio Fp-280, FPP-350» потрібні додаткові дії, а саме запуск програми реєстрації (потрібно буде ввести заводський номер реєстратора і електронну адресу):

C:\ARM Roznica\External\GetLic.exe

Де «C:\ARM Roznica» – папка з встановленою програмою.

Перевірку драйвера можна здійснити за допомогою файлу

C:\ARM Roznica\External\ExellioFPTTest.exe

Де «C:\ARM Roznica» – папка з встановленою програмою.

Після установки параметрів фіскального реєстратора рекомендується перевірити його працездатність, налаштувавши і ввівши код X / Z звіту в поле «код» касового модуля. В наведеному вище прикладі, даний код – 654321. Введіть його замість коду товару:



в касовому модулі, і натисніть Enter Виберіть X або Z звіт:



У разі, якщо ви налаштували все правильно, фіскальний реєстратор надрукує відповідний звіт. У разі помилки друку – слід перевірити Ваші налаштування.

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)