# Шаблони чеків для Android (форматування)

Вирівнювання тексту
– [L]: вирівнювання по лівому краю
– [C] : вирівнювання по центру
– [R]: вирівнювання з правого краю

Приклад:

– [L] Деякий текст: один стовпець вирівняний по лівому краю
– [C] Деякий текст: один стовпець вирівняний по центру
– [R] Деякий текст: один стовпець вирівняний праворуч
– [L]Деякі тексти[L]Деякі інші тексти: два стовпці вирівняні по лівому краю. “Інший текст” починається в центрі аркуша.
– [L] Деякий текст [R] Деякий текст: два стовпці, перший вирівняний з лівого краю, другий – з правого.
– [L] [R] текст [R] тут: три стовпці. Перший порожній, але займає третину доступного місця.

### Шрифт

#### Розмір

Тег <font></font> дозволяє змінити розмір та колір шрифту. Типовий розмір: «нормальний»

– <font size=’normal’>Деякий текст</font>: звичайний розмір
– <font size=’wide’>Деякий текст</font>: подвійна ширина.
– <font size=’tall’>Деякий текст</font>: подвійна висота.
– <font size=’big’>Деякий текст</font>: подвійна ширина та висота.

– <font color=’black’>Деякий текст</font>: чорний текст — біле тло
– <font color=’bg-black’>Деякі тексти</font>: білий текст – чорний фон

Тег  дозволяє змінити товщину шрифту.

#### Підкреслення
Тег <u></u> дозволяє підкреслити текст.

 Ваша думка важлива

## Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

## Мобільна каса на Android

Термінали з вбудованим принтером або сканером — для торгової точки та роботи на виїзді.

Обрати Android-термінал → Готові комплекти





Android · каса і склад

## Потрібна допомога з Android-касою або складом?

Встановіть потрібний застосунок із Google Play. Якщо виникла помилка, у зверненні вкажіть модель пристрою та крок, на якому зупинилися.

Встановити касу Встановити склад Усі інструкції Android Звернутися по допомогу