Перевірка роботи адаптера USB to RS-232

Вага від виробника UNIPRO BTA-60

https://unipro.com.ua/files/soft/ScalesViewFree.zip

Завантажуємо програму від виробника ваг.



Після запуску вибрати ймовірний порт на якому знаходяться ваги та натиснути START. Якщо все вірно то індикатор на вазі та програма виведе однаковий результат.

https://arm20.com/manual_ua/wp-content/uploads/2023/11/BTA602.mp4

На відео показано як ваги передають інформацію при невірно працюючому адаптеру USB to RS-232.

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Зібрати касове місце простіше

У готових комплектах уже поєднані програма, касове обладнання та потрібні аксесуари.

Переглянути комплекти → Усе обладнання

Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Усі інструкції Windows Звернутися по допомогу