


Перевірка роботи адаптера USB to RS-232

Вага від виробника UNIPRO BTA-60

<https://unipro.com.ua/files/soft/ScalesViewFree.zip>

Завантажуємо програму від виробника ваг.



Після запуску вибрати ймовірний порт на якому знаходяться ваги та натиснути START. Якщо все вірно то індикатор на вазі та програма виведе однаковий результат.

https://arm20.com/manual_ua/wp-content/uploads/2023/11/BTA602.mp4

На відео показано як ваги передають інформацію при невірно працюючому адаптеру USB to RS-232.